

DIRECTSENSE

FUNCIÓN ARROZ



NUEVA FUNCIÓN

ARROZ

Se recomienda seguir los siguientes pasos para cocinar el arroz en su punto:

- 1 **Lavar el arroz** varias veces previamente al cocinado.
- 2 Coloca la olla en el fuego indicado para la utilización de la **función Arroz**.
- 3 **Introduce** el arroz en la olla.
- 4 **Vierte la cantidad de agua** según el tipo de arroz atendiendo a las proporciones indicadas por el fabricante.
- 5 Sazonar al gusto y **tapar la olla**. Mantener la olla en todo momento con la tapa puesta.
- 6 Selecciona el fuego adecuado, presiona el icono de chef hasta que el indicador rojo se encuentre encima del icono de la función arroz. La letra "A" de **función automática** aparecerá en el display.
- 7 La placa cocinará manteniendo la **temperatura constante** y adecuada para conseguir un arroz en su punto.
- 8 A continuación la placa emitirá un aviso indicando que se inicia la **fase de reposo** y se inicia un contador. Dependiendo del tipo de arroz y el punto deseado, el tiempo de reposo puede oscilar entre los 4 y 10 minutos.

TEKA